

Инструкция по перепрошивке ППКОП IP/GPRS.

1. Включить прибор.
2. Подключить прибор к компьютеру шнуром USB.
3. Скопировать в прибор файл прошивки J_FIRM.BIN
4. Отключить кабель USB прибора от компьютера (с помощью “Безопасного извлечения уст-ств”).
5. Выключить прибор на 5-10 секунд.
6. Надеть джампер J1 для обнуления настроек прибора.
7. Включить прибор, начинается прошивка прибора:
 - индикаторы последовательно загораются зелёным светом (проверка целостности прошивки)
 - индикаторы последовательно загораются красным (замена прошивки прибора)
 - индикаторы последовательно загораются зелёным светом (проверка целостности новой прошивки в памяти прибора)
 - индикаторы последовательно загораются желтым светом (удаление файла прошивки)

ВО ВРЕМЯ ПРОШИВКИ НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ !!!.

Если процесс перепрошивки прошёл не так, как описано выше, рекомендуется сохранить (скопировать) все файлы с прибора, отформатировать съемный диск средствами Windows в файловую систему FAT12 (стандартный размер кластера) и повторить действия п.п. 3-7.

8. После перепрошивки , прибор включается в работу.
Снять джампер J1.
9. Если в прибор вставлены SIM карты, дождаться регистрации прибора в GSM сети.
10. Подключить прибор к компьютеру шнуром USB.
11. Запустить конфигуратор , установить настройки прибора и сохранить файл в приборе .
12. Отключить прибор от компьютера , выключить и включить через 5-10 секунд.