

## Инструкция по замене ПО УОО 4 IP/GPRS.

1. Включить прибор.
2. Подключить прибор к компьютеру шнуром USB.
3. Скопировать в прибор файл обновления ПО - J\_FIRM.BIN
4. Отключить кабель USB от прибора (с помощью “Безопасного извлечения уст-ств” на ПК).
5. Выключить прибор на 5-10 секунд.
6. Включить прибор, начинается замена программного обеспечения прибора. Индикация замены прошивки прибора отображается в 4 этапа последовательно загорающимися индикаторами правого столбца (GPRS, SIM,...) .
  - 1) проверка целостности файла ПО.
  - 2) замена ПО прибора.
  - 3) проверка целостности нового ПО в памяти прибора.
  - 4) удаление файла обновления ПО.

### **ВО ВРЕМЯ ЗАМЕНЫ ПРОШИВКИ НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ !!!**

*Если процесс замены прошивки прошёл не так, как описано выше, рекомендуется сохранить (скопировать) все файлы с прибора, отформатировать съёмный диск средствами Windows в файловую систему FAT12 (стандартный размер кластера) и повторить действия п.п. 3-6.*

8. После замены ПО, прибор запускается с новым программным обеспечением.
9. Если в прибор вставлены SIM карты, дождаться регистрации прибора в GSM сети.
10. Подключить прибор к компьютеру шнуром USB.
11. Запустить конфигуратор, установить настройки прибора и сохранить файл в приборе.
12. Отключить прибор от компьютера, выключить и включить через 5-10 секунд, для установки настроек прибора.